Benutzerhandbuch - DE

IN 5729 Ergometer inSPORTline Xbike



INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 3
VERZEICHNIS DER IN DER PACKUNG GELIEFERTEN TEILE 5
ZUSAMMENBAUANLEITUNG 6
ZEICHNUNG 9
TEILELISTE 10
BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM COMPUTER 12
AUFWÄRMÜBUNGEN 14
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN 17

HINWEIS: Vor der Aufnahme des Ausdauertrainings an diesem Gerät ziehen Sie einen Arzt zu Rate. Das Gerät kann von jedermann genutzt werden, aber das Training sollte dem Gesundheitszustand angepasst werden. Die von dem Gerät gemessenen Angaben über Ihren Gesundheitszustand sollten genau sein, aber für Sie sollten nur die von dem Arzt durchgeführten Messungen maßgebend sein.

WICHTIG: Vor der Nutzung des Geräts lesen Sie alle im Handbuch angegebenen Hinweise. Bewahren Sie das Handbuch für den Fall des Bedarfs auf. Die Abbildungen im Handbuch können sich von dem eingekauften Gerät geringfügig abweichen.

HINWEIS: Das Gewicht des Anwenders sollte nicht höher als 100 kg sein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Einkauf dieses Produkts. Obwohl wir uns um die Erreichung der möglichst hohen Qualität unserer Produkte bemühen, kann bei der Anlieferung des Geräts irgendwelcher seiner Teile fehlen oder beschädigt sein. In diesem Falle kontaktieren Sie uns und wir versuchen, dieses Problem zu lösen.

Dieses Gerät ist nur zur heimischen Nutzung entworfen. Falls es zur Beschädigung des Geräts bei der Nutzung in Fitnesszentren und Fitnessstudios kommt, bezieht sich darauf keine Garantie.

Das Gerät ist so entworfen, dass seine Nutzung sicher ist. Beim Turnen an irgendwelchem Gerät ist es jedoch notwendig, dass die Sicherheitshinweise eingehalten werden. Vor der Aufnahme der Erstellung und des Turnens am Gerät lesen Sie das ganze Handbuch ordentlich durch. Halten Sie die folgenden **Sicherheitshinweise ein**:

1. Vor der ersten Nutzung des Geräts lesen Sie alle im Handbuch angegebenen Hinweise.
2. Nutzen Sie das Gerät nur so, wie es im Handbuch beschrieben ist.
3. Überprüfen Sie vor dem Turnen, ob alle Teile ordentlich angezogen sind, beziehungsweise ziehen Sie sie nach.
4. Kommen Sie mit den Händen zu den beweglichen Geräteteilen nicht nahe.
5. In der Nähe des Geräts sollten sich die Kinder und die Haustiere niemals aufhalten. Lassen Sie die Kinder im Zimmer mit dem Gerät nicht allen.
6. Vor dem Turnen am Trainer führen Sie immer die Aufwärmübungen durch.
7. Überprüfen Sie vor der Nutzung des Geräts, ob alle Verbindungen ordentlich gesichert sind.
8. Am Gerät kann maximal nur eine Person gleichzeitig turnen.
9. Wenn Sie Schwindel, Übelkeit, Schmerzen im Bereich des Brustkorbs oder irgendwelche andere Beschwerden fühlen, hören Sie mit dem Training sofort auf und ziehen Sie einen Arzt zu Rate.
10. Bringen Sie das Gerät auf die saubere und ebene Oberfläche an, nutzen Sie es in dem Außenbereich oder in der Nähe vom Wasser nicht.
11. Zum Turnen nutzen Sie eine geeignete Sportbekleidung. Tragen Sie keine lose Bekleidung, die in dem Gerät hängen bleiben könnte. Wir empfohlen, zum Turnen auch Sportschuhe anzuziehen.
12. In der Nähe des Geräts dürfen sich keine scharfen Gegenstände befinden.
13. Behinderte sollten das Gerät ohne Aufsicht einer qualifizierten Person oder eines Arztes nicht nutzen.
14. Nutzen Sie den Trainer nicht, wenn er irgendwie beschädigt ist.
15. Nutzen Sie das Gerät zum Turnen nur in dem Fall, wenn es vollständig in Ordnung ist. Zum Austausch der beschädigten oder abgenutzten Teile nutzen Sie immer Originalteile.
16. Zur Reinigung nutzen Sie keine starken Lösungsmittel. Bei der Instandhaltung oder beim Austausch der Teile nutzen Sie gelieferte oder geeignete Werkzeuge.
17. Geben Sie die Packmaterialien und die ungenutzten Teile im Einklang mit dem Umweltschutz weg - nutzen Sie Container für sortierten Abfall oder bringen Sie den Abfall in die Sammelstelle.
18. Bei der Einstellung der Höhe des Sattels schieben Sie das Sattelrohr aus dem Rahmen nicht mehr aus, als die Grenze des sicheren Ausziehens erlaubt, die mit der Aufschrift „max“ bezeichnet ist.
19. Die von dem Computer gemessenen Angaben dienen nicht zur Auswertung des Gesundheitszustands des Anwenders.

WARNUNG: Vor der Aufnahme irgendwelches Trainingsprogramms ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate. Die Beurteilung des Arztes ist vor allem in dem Falle besonders wichtig, wenn Sie an Gesundheitsproblemen leiden. Der Verkäufer haftet nicht für eventuelle Verletzungen oder Vermögensschäden, die durch die Nutzung des Geräts verursacht sind.

INSTANDHALTUNG

Der fehlerfreie Betrieb des Geräts kann so gehalten werden, dass Sie die regelmäßigen Kontrollen durchführen werden, ob alle Teile in Ordnung sind und ob alle Schrauben ordentlich angezogen sind. Beschädigte Teile sind sofort zu ersetzen. Das Gerät kann erst danach erneut genutzt werden, wenn es ordentlich repariert ist.

WICHTIGE INFORMATIONEN

a. Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Normen **EN 957/A1** a **EN 957-5** der Klasse **HC** (das Gerät ist zur Heimnutzung bestimmt). Maximales Gewicht des Benutzers beträgt 100 kg.
b. Es ist wichtig, dass die Eltern verantwortlich sind und die Kinder mit dem Gerät nicht spielen lassen. Es kann nämlich zur Situation kommen, dass das Gerät auf eine unrichtige Weise genutzt wird.
c. Bevor Sie den Kindern erlauben, das Gerät zu nutzen, erwägen Sie ordentlich den psychischen und körperlichen Zustand. Es ist notwendig den Kindern zu erklären, wie das Gerät richtig zu nutzen ist, und hervorzuheben, dass es kein Spielzeug ist.

VERZEICHNIS DER IN DER PACKUNG GELIEFERTEN TEILE

NUMMER	TEIL	MENGE	ABBILDUNG	
1/7/39 /23/24	Hauptrahmen / Riemenabdeckung / Kurbeln	1		
6	Sattelrohr	1		
30/51/50	Sattel / flache Unterlegscheiben / selbstsichernde Mutter	1		
9/8/52/ 43/53	Computer / Lenker / Schaumgriffe / Pulsfrequenzsensoren / Schrauben / flache Unterlegscheiben / gebogene Unterlegscheiben	1		
31/38	Hinterer Träger / einstellbare Endkappen	1		
32/44	Vorderer Träger / Rollen	1		
25/26	Pedale	1		
29	Handschraube	1		
44	Inbusschraube M8	4		
47	Gebogene Unterlegscheibe M8*1.2mm	4		
46	Federscheibe M8	4		
45	Hutmutter M8	4		
	Inbusschraube (WERKZEUG 1)	1		
	Gabelschlüssel (WERKZEUG 2)	1		

GELIEFERTE TEILE BEINHALTENDE SKIZZE



ZUSAMMENBAUANLEITUNG

Allgemeine Informationen: Nehmen Sie den Inhalt der Packung heraus und legen Sie alle gelieferten Teile auf den Fußboden übersichtlich nebeneinander. Die Zusammenstellung des Ergometers ist einfach. Falls Sie nach den folgenden Anweisungen vorgehen werden, sollte die Montage nicht länger als 15-20 Minuten dauern.

1. **SCHRITT: BEFESTIGUNG DER TRÄGER**

   Der Hauptrahmen (1) wird in dem zusammengelegten Zustand geliefert. Nehmen Sie den Sicherungsstift (40) heraus, legen Sie den Hauptrahmen auseinander und sichern Sie ihn wieder mit Hilfe eines Stifts ab.

   - Auf den hinteren Träger (31) setzen Sie die einstellbaren Endkappen (38) auf. Befestigen Sie den hinteren Träger (31) zum Hauptrahmen (1) mit Hilfe zwei gebogener Unterlegscheiben (47), 2 Federunterlegscheiben (46), 2 Schlossschrauben (44) und 2 Hutmuttern (45).
   - Befestigen Sie den vorderen Träger (32) mit 2 Rollen (37) zum Hauptrahmen (1) mit Hilfe 2 gebogener Unterlegscheiben (47), 2 Federunterlegscheiben (46), 2 Schlossschrauben (44) und 2 Hutmuttern (45).
   - Ziehen Sie das ganze Verbindungsmaterial ordentlich fest.



2. **SCHRITT: BEFESTIGUNG DER PEDALE**

- Befestigen Sie die Pedale (26R, 25L) zu den Kurbeln. Das rechte Pedal ist mit dem Buchstaben R bezeichnet und wird zur Kurbel an der rechten Seite geschraubt. Das linke Pedal ist mit dem Buchstaben L bezeichnet und wird zur Kurbel an der linken Seite geschraubt. Auch die Kurbeln sind auf dieselbe Weise, mit Hilfe der Buchstaben R und L, bezeichnet.
  ANMERKUNG: Das rechte Pedal (R) wird in dem Uhrzeigersinn geschraubt, das linke Pedal (L) wird entgegengesetzt dem Uhrzeigersitz geschraubt.
- Befestigen Sie die Riemen zu den Pedalen (26R, 25L).
  ANMERKUNG: Stellen Sie die Länge der Riemen so ein, dass sie der Größe Ihrer Füße entsprechen.



3. **SCHRITT: BEFESTIGUNG DES SATTELS A**

- Schrauben Sie die selbstsichernden Muttern (50) und die flachen Unterlegscheiben (51) von der hinteren Seite des Sattels ab.
  Befestigen Sie den Sattel (30) zum Sattelrohr (6) mit Hilfe der selbstsichernden Muttern (50) und der flachen Unterlegscheiben (51).
- Schieben Sie das Sattelrohr (6) in den Hauptrahmen (1) hinein und sichern Sie es in der geeigneten Position mit Hilfe einer Handschraube (29). Zur Einstellung der Höhe des Sattels dienen die Öffnungen im Sattelrohr.



4. **SCHRITT: BEFESTIGUNG DER LENKER UND DES COMPUTERS**

- Von der unteren Seite der Lenker (8) schrauben Sie die Schrauben (52), die flachen Unterlegscheiben (43) und die gebogenen Unterlegscheiben (53) ab.
- Befestigen Sie die Lenker (8) zum vorderen Konsolenmast (7) mit Hilfe der Schrauben (52), der flachen Unterlegscheiben (43) und der gebogenen Unterlegscheiben (53).
- Ziehen Sie das ganze Verbindungsmaterial ordentlich fest.
- Verbinden Sie die Kabel (54) und (55).



ZEICHNUNG


9
8
30
51
50
6
52
33
43
52
54
53
25
23
27
28
7
29
41
42
34
35
39
14
13
12
11
2
38
1
41
40
22
10
16
3
44
31
45
46
47
12
11
13
14
10
18
20
5
38
15
21
17
16
18
20
19
36
39
32
49
48
27
44
37
24
26

TEILELISTE

Bezeichnung	Teilbezeichnung	Stückzahl
1	Hauptrahmen	1
2	Magnet	1
3	Belastungsrad	1
4	Führungsrolle des Riemens	1
5	Riemenrad	1
6	Sattelrohr	1
7	Konsolenmast	1
8	Lenker mit den Gummigrips und Pulsfrequenzsensoren	1
9	Computer	1
10	Lager 6003RS	2
11	Gebogene Unterlegscheibe ψ17	2
12	Lagerbüchse	2
13	Große Unterlegscheibe	2
14	Unterlegscheibe ψ14X5mm	6
15	Flache Unterlegscheibe ψ10.5X20	3
16	Mutter M10X5	2
17	Selbstsichernde Mutter M10	1
18	Stellschraube	2
19	Flache Unterlegscheibe ψ10.5X20X2.0	2
20	Mutter M6	2
21	Schraube M5X10	8
22	Sensor	1
23	Linke Kurbel L-5	1
24	Rechte Kurbel R-5	1
25	Linkes Pedal E15	1
26	Rechtes Pedal E15	1
27	Kappe der Schraube der Kurbel	2
28	Einlage PT30X60 25X50mm	1
29	Handschraube	1
30	Sattel	1
31	Hinterer Träger	1
32	Vorderer Träger	1
33	Handschraube zur Lasteinstellung	1
34	Ausgleichsscheibe	6
35	Abdeckung	1
36	Linke Rolle	1
37	Rechte Rolle	1
38	Einstellbare Endkappe des hinteren Trägers	2
39	Riemenabdeckung	2
40	Stift (10~70)	1
41	Mutter M8X15	2
42	Flache Unterlegscheibe ψ8.5X24X2.0	2
43	Gebogene Unterlegscheibe ψ6.5X16X1.2	2
44	Schlossschraube M8X60	4
45	Hutmutter	4
46	Federscheibe M8	4
47	Gebogene Unterlegscheibe ψ20X8.5X1.2	4
48	Schraube M8X15	2
49	Flache Unterlegscheibe ψ14X8.5X1.2	2
50	Selbstsichernde Mutter M8	3
51	Flache Unterlegscheibe ψ16X8.5X1.5	3
52	Schraube M6X10	4
53	Flache Unterlegscheibe ψ14X6.5X1.2	2

54	Computerkabel - mittlerer Verbindungsteil	1
55	Abtastkabel - oberer Teil, der aus dem Computer führt	1

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM COMPUTER

Funktionen:

FUNKTIONEN	ABKÜRZUNG	UMFANG	FUNKTIONEN	ABKÜRZUNG	UMFANG
TIME (ZEIT)	TMR	00:00-99:00	ODOMETER	Es hängt von dem Geräte-modell ab	0.0-999.9 km/ml
SPEED (GESCHWINDIG-KEIT)	SPD	0.0-99.9 km/h	PULSE	Es hängt von dem Geräte-modell ab	40-240 BPM (Schläge pro Minute)
DISTANCE (ENTFERNUNG)	DST	0.00-999.9 km	CALORIES	CAL	0-9999 KCAL

Drucktasten:

MODE: Mit Hilfe dieser Drücktaste wählen Sie die erforderliche Funktion aus. Nach der Wahl der Funktion kann man durch das Niederdrücken der Drucktaste RESET den Wert des Parameters auf Null setzen, durch das Anhalten der Drucktaste RESET für die Dauer von 3 Sekunden werden neben dem Odometer (ODO) die Parameter TIME (ZEIT), DISTANCE (ENTFERNUNG) und HEAT (RUNDENANZAHL) auf Null gesetzt.

PAUSE: Die Drucktaste dient zum Anhalten oder zum erneuten Start der aktuellen Funktion. (Im Falle, dass Ihr Gerätemodell mit dieser Drucktaste ausgerüstet ist.)

SET: Die Drucktaste dient zur Einstellung des Werts der Parameter: TIME (ZEIT), DISTANCE (ENTFERNUNG), CALORIES (KALORIEN), PULSE (PULSFREQUENZ). Der Wert der Parameter SPEED (GESCHWINDIGKEIT) und ODO (ODOMETER) kann nicht eingestellt werden.

RESET: Durch das Niederdrücken dieser Drucktaste kommt es zum Löschen des aktuellen eingestellten Werts des Parameters. Durch das Anhalten dieser Drucktaste für die Dauer von 3 Sekunden resetieren Sie alle Parameter - Sie stellen alle Parameter auf ihren Ausgangswert ein.

BEDIENUNG

1. **Auto ON/OFF (Automatisches Ausschalten/Einschalten)**
   - Der Computer wird nach dem Niederdrücken irgendwelcher Drucktaste oder durch das Durchtreten des Pedals eingeschaltet.
   - Der Computer wird automatisch ausgeschaltet, wenn es für die Dauer von 4 Minuten zum Niederdrücken keiner Drucktaste und zu keinem Durchtreten des Pedals kommt.

1. **Reset**
   Der Computer wird nach dem Austausch der Batterien oder nach dem Anhalten der Drucktaste RESET für die Dauer von mindestens 3 Sekunden resetiert (alle Parameter werden auf deren Ausgangsposition eingestellt).

2. **Einstellung des Werts der Parameter** – TIME (ZEIT), DISTANCE (ENTFERNUNG), ODOMETER (ODOMETER), PULSE (PULSFREQUENZ), CALORIES (MENGE DER VERBRAUCHTEN KALORIEN)
   Mit Hilfe der Drucktaste MODE wählen Sie den Parameter aus, den Sie einstellen wollen. Der ausgestellte Parameter fängt an zu blinken. Drücken Sie wieder die Drucktaste MODE, wenn der Parameter aufhört zu blinken.
   Stellen Sie den erforderlichen Wert mit Hilfe der Drucktaste SET ein.
   Der eingestellte Parameter fängt an runterzuzählen, sobald Sie das Turnen durch das Durchtreten des Pedals beginnen.
   Nach dem Runterzählen des eingestellten Parameters kommt es zu einer Tonsignalisierung für 4 Sekunden, die das Ende des Trainings anzeigt. Sie können die Tonsignalisierung durch das Niederdrücken irgendwelcher Drucktaste ausschalten. Wenn der Wert keines der Parameter eingestellt ist, wird der Wert aller Parameter zugerechnet.
3. **FUNKTIONEN**
   TIME: Diese Funktion dient zur Abbildung der Trainingsdauer, Sie wählen sie mit Hilfe der Drucktaste MODE aus.
   SPEED: Abbildung der aktuellen Geschwindigkeit, die Funktion wird mittels der Drucktaste MODE ausgewählt.
   DISTANCE: Abbildung der erreichten Entfernung im Verlauf des Trainings. Sie wählen die Funktion mit Hilfe der Drucktaste MODE aus.
   ODOMETER: Mit Hilfe der Drucktaste MODE wählen Sie die Funktion ODO aus, auf dem Display wird die sämtliche zurückgelegte Entfernung abgebildet. *Mit dieser Funktion werden nur einige Modelle des Geräts ausgerüstet.
   PULSE: Auf dem Display wird nach der Auswahl dieser Funktion mit Hilfe der Drucktaste MODE die aktuelle Pulsfrequenz in den Schlägen pro Minute abgebildet. Bei der präzisen Messung der Pulsfrequenz ist es wichtig, die Hände auf den Pulsfrequenzsensoren für die Dauer von mindestens 30 Sekunden angebracht zu haben. *Mit dieser Funktion werden nur einige Modelle des Geräts ausgerüstet.
   CALORIES: Mit Hilfe der Drucktaste MODE wählen Sie die Funktion CAL aus – auf dem Display wird die Menge der verbrauchten Kalorien beim Turnen angezeigt.
   SCAN: Der Computer wird zwischen den Funktionen in dieser Reihenfolge automatisch umschalten:
   TIME-SPEED-DISTANCE-CALORIES-*ODOMETER-*PULSE / TIME-SPEED-DISTANCE-*ODOMETER-*PULSE-CALORIES

BATTERIE

Zum Betrieb des Computers sind 2 Batterien notwendig. Wenn die angezeigten Daten schlecht sichtbar sind, tauschen Sie die Batterien aus.

GRAPH DER PULSFREQUENZ



AUFWÄRMÜBUNGEN

Jedes Training sollte mit den Übungen für die Aufwärmung des Organismus aufgenommen werden, danach sollte das eigene aerobe Training folgen und zum Schluss sollten Sie die Übungen zur Beruhigung des Organismus durchführen. Dieses Training sollte zweimal bis dreimal pro Woche durchgeführt werden, immer ist ein Ruhetag zwischen den Trainings notwendig. Nach einigen Monaten können wir die Häufigkeit der Trainings auf vier bis fünf Trainings pro Woche erhöhen. Die Aufwärmphase ist sehr wichtig und sie sollte jedem Training vorausgehen, weil sich der Organismus auf die folgende Belastung vorbereiten sollte. Bei dieser Phase kommt es zur Aufwärmung des Organismus, zur Durchziehung der Muskeln, zur Ankurbelung des Blutkreislaufs und zur größeren Oxidation der Muskeln. Am Ende des Trainings wiederholen Sie diese Übungen zum Durchziehen der Muskulatur. Wir empfehlen, die folgenden Übungen zum Aufwärmen und zur Beruhigung des Organismus durchzuführen.

Dehnung der Innenseite des Oberschenkels

Setzen Sie sich auf den Fußboden und biegen Sie die Beine in Knien so, dass sich Ihre Fußsohlen berühren. Bemühen Sie sich, die Fußsohlen möglichst nah zum Becken zu drücken und drücken Sie die Knie mit den Ellenbogen fein in Richtung nach unten zum Fußboden. In der Grenzstellung verbleiben Sie für die Dauer von 15 Sekunden.

Durchziehung der Kniesehnen

Setzen Sie sich und spannen Sie das rechte Bein an. Ziehen Sie die Fußsohle des linken Beins zur Innenseite des Oberschenkels des rechten Beins an. Bemühen Sie sich, die obere Körperhälfte, zum Daumen möglichst nah anzuziehen. In der Grenzstellung verbleiben Sie für die Dauer von 15 Sekunden. Wiederholen Sie die Übung mit den beiden Beinen.

Kreisbewegung mit dem Kopf

Neigen Sie den Kopf in Richtung zur rechten Schulter, Sie sollten das Durchziehen der linken Seite des Halses spüren. Danach beugen Sie den Kopf zurück, lassen Sie den Mund offen. Neigen Sie den Kopf in Richtung zur linken Schulter und zum Schluss beugen Sie den Kopf vor und bemühen Sie sich, ihn zum Brustkorb anzuziehen.

Wechselnde Schulterhebung

Heben Sie Schultern wechselweise auf oben und verbleiben Sie in der Grenzstellung immer mindestens für 1 Sekunde.

Durchziehen der Wade und der Achillessehne

Stützen Sie sich an der Wand, schieben Sie das linke Bein näher an die Wand und schieben Sie das rechte Bein in Richtung nach hinten, die Schultern sind in Richtung nach vorne ausgerichtet. Strecken Sie das rechte Bein und die Fußsohle des linken Beins halten Sie auf dem Fußboden. Beugen Sie das linke Bein und bemühen Sie sich, das Becken in Richtung zur Wand anzuziehen. Verbleiben Sie in der Grenzstellung für die Dauer von mindestens 15 Sekunden. Danach ziehen Sie das linke Bein auf dieselbe Weise durch.

Anziehung an große Zehen

Beugen Sie sich langsam vor und senken Sie langsam den Rücken und die Schultern in Richtung nach unten zu den Daumen. In der Grenzstellung verbleiben Sie für die Dauer von mindestens 15 Sekunden.

Durchziehen der Seite des Rumpfs

Heben Sie die Arme frei über den Kopf. Bemühen Sie sich, einen Arm möglichst hoch zu heben und ihn in Richtung nach oben zu ziehen. In der Grenzstellung verbleiben Sie mindestens 1 Sekunde und danach ziehen Sie die andere Körperseite auf dieselbe Weise durch.

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantieumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 130 00 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen:

durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse

durch die unrichtige Instandhaltung

durch eine mechanische Beschädigung

durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, usw.)

durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe

durch unsachgemäße Eingriffe

durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstoße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.

SEVEN SPORT s.r.o.
Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.
Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum des Verkaufs: Stempel und Unterschrift des Verkäufers: