

BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 19895 Liegeergometer inSPORTline Greod



INHALT

Sicherheitshinweise.....	3
Wichtige Informationen.....	4
Liste mit Teilen	5,6
Zeichnung	7
Montage	8,9,10,11,12,13,14,15
Konsole	16
Aufwärmübungen	17
Probleme lösen	18
Vorteile des Liegeergometers.....	18
Wartung.....	18
Lagerung	18
Wichtige Hinweise	19
Umweltschutz.....	19
Garantiebedingungen, Reklamation	19,20,21,22

Sicherheitshinweise

- Um maximale Sicherheit zu gewährleisten führen Sie regelmäßige Inspektionen auf Beschädigung oder Verschleiß der Teile durch.
- Wenn das Gerät von einer anderen Person verwendet wird, ist es wichtig, dass diese mit allen Anweisungen in dieser Anleitung vertraut ist.
- Nur 1 Person kann an dem Gerät trainieren.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass alle Schrauben und Muttern richtig angezogen sind und alle Verbindungen in gutem Zustand sind.
- Entfernen Sie vor Beginn der Übung alle gefährlichen Gegenstände mit scharfen Kanten aus der Umgebung des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nur wenn es vollständig in Ordnung und voll funktionsfähig ist.
- Ein beschädigtes, verschlissenes oder defektes Teil muss so schnell wie möglich durch ein neues ersetzt werden. Beenden Sie die Verwendung des Gerätes bis es wieder vollständig in Ordnung ist.
- Durch die Neugier und Spielfreude von Kindern können bei unsachgemäßer Verwendung des Gerätes gefährliche Situationen entstehen - die Sicherheit der Kinder liegt in der Verantwortung der Eltern oder anderer Aufsichtspersonen.
- Kinder sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen trainieren welcher auf die sachgemäße Verwendung achtet.
- Achten Sie auf ausreichend Freiraum von mindestens 0,6 m um das Gerät herum.
- Beachten Sie, dass unsachgemäße oder übermäßige körperliche Betätigung zu Gesundheitsschäden führen kann.
- Vor der Benutzung muss das Produkt mit Stellfüßen gegen ungewolltes Verschieben gesichert werden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und sorgen Sie für Stabilität.
- Tragen Sie für das Training geeignete Kleidung und Schuhe. Trainieren Sie nicht in Kleidung, die sich im Gerät verfangen könnte (zB. zu lange und weite Kleidung). Wir empfehlen feste Sportschuhe mit rutschfester Sohle.
- Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen. Ihr Arzt kann Ihnen ein geeignetes Trainingsprogramm vorschlagen und eine geeignete Ernährung empfehlen.
- Kategorie Liegerad - HC für den Heimgebrauch
- max. Belastung: 110 kg

WARNUNG! Das Herzfrequenz-Überwachungssystem ist möglicherweise nicht genau. Eine Überlastung während des Trainings kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich krank fühlen, hören Sie sofort mit dem Training auf!

Wichtige Informationen


- Montieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen im Handbuch und verwenden Sie nur die mitgelieferten Originalteile. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle in der Teileliste aufgeführten Teile geliefert wurden.
- Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und ebene Fläche und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Legen Sie ggf. eine Antirutschmatte unter das Gerät. Dadurch wird eine Beschädigung des Bereichs unter dem Gerät verhindert.
- Es ist wichtig zu beachten, dass Trainingsgeräte und deren Zubehör nicht zum Spielen bestimmt sind. Daher darf das Gerät nur von Personen verwendet werden, die mit der sachgerechten Bedienung vertraut sind.
- Hören Sie sofort mit dem Training auf, wenn Sie Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere Beschwerden verspüren. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt bevor Sie das Training erneut beginnen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit den Gelenken des Gerätes während des Trainings.
- Alle verstellbaren Teile müssen bezüglich ihrer Extrempositionen justiert werden.
- Trainieren Sie nicht unmittelbar nach einer Mahlzeit.

Teilleiste

Bez.	Benennung	St.	Bez.	Benennung	St.
1	Konsole	1	36	Kurbel - rechts	1
2	Schraube M5 * 10	4	37	Mutter M10 * 1,25	2
3	Kappe Ø25x1.5	2	38	Kunststofffaden	3
4	Schraube M8 * 20	6	39	Verschiebbare Sattelstütze	1
5	Schraube ST4.2 * 16	14	40	Achse	1
6	Pulssensorkabel	2	41	Riemen	1
7	Schaumstoffgriffe	2	42	Ring d20	2
8	Pedal R	1	43	Lager 6004	2
9	Unterlegscheibe d8	16	44	Schraube M8 * 95	1
10	Pedal L	1	45	Magnetgurt	1
11	Kurbel - links	1	46	Magnet	12
12	Lehne	1	47	Nylonmutter M8	2
13	Schaumstoffgriffe	2	48	Schraube M8 * 50	1
14	Abdeckung 25	2	49	Sechskantmutter M8	1
15	Pulssensor	2	50	Spannungsfeder	1
16	M8 Muttern	2	51	Freilaufwelle	1
17	Sitz- und Rückenlehnenhalter	1	52	Sechskantschraube M8 * 20	1
18	Kappen 60 * 30	1	53	Lose Riemenscheibe	1
19	Unterlegscheibe d6 * Φ12 * 1,2	4	54	Schraube M6 * 15	1
20	Unterlegscheibe d6	4	55	Abdeckung	2
21	Schraube M6 * 45	4	56	Abstandshalter	2
22	Schraube M8 * 45	2	57	Schieberohr-Frontabdeckung	1
23	Abdeckung	1	58	Unterlegscheibe d8 * Φ20 * 1,5 * R30	6
24	Unterlegscheibe d8 * Φ20 * 1,5	8	59	Schraube M5 * 10	4
25	Hintere Griffe	1	60	Pulssensorkabel	2
26	Pulssensor	2	61	Hauptrahmen vorne	1
27	Schraube M5 * 45	1	62	M8 Schraube	1
28	Unterlegscheibe d6 * Φ18 * 1 *	1	63	Nivellierfüße M8 * 35	1
29	Kappen	2	64	Schieberahmen hintere Abdeckung - links	1
30	Sitz	1	65	Schraube M8 * 75	4
31	Schraube M6 * 20	4	66	Hauptrahmenabdeckung vorne	2
32	Riemenabdeckung - links	1	67	Abdeckung	2
33	Kettenschutz - rechts	1	68	Frontbalken	1
34	Schraube M8 * 35	4	69	Feder	1
35	Kurbelabdeckung	2	70	Schraube M6 * 25	1


71	Heckbalken		82	Griffe	
72	Schieberahmen hintere Abdeckung - rechts		83	M6 Schraube	
73	Haupthinterrahmen		84	U Röhrenfassung	
74	Abdeckung		85	Einstellschraube	
75	Röhrenfassung		86	Sechskantmutter M10 * 1 * 5	
76	M6 Schraube		87	Trägheitsrad	
77	Anschlag		88	Sechskantmutter M10 * 1	
78	Augenschraube M6x1,5 * 20		89	Unterlegscheibe d4 * Φ 12 * 1	
79	Schraube M10 * 20		90	Sensorkabel	
80	Unterlegscheibe d10				
81	Unterlegscheibe d10 * Φ 20 * 1,5				

Zeichnung




Montage

Schritt 1




- Befestigen Sie den Fronträger (68) am Hauptrahmen (61) mit Vierkantschrauben (65), gebogenen Unterlegscheiben (58), Unterlegscheiben (9) und Kappen (16).
- Linkes und rechtes Pedal (10/8) an linker und rechter Tretkurbel (11/36) anbringen, in Richtung der Abbildungen verschrauben.

Schritt 2




- Befestigen Sie den Heckträger (71) mit den Schrauben (65), den gebogenen Unterlegscheiben (58), den Unterlegscheiben (9) und den Muttern am Heckrahmen (73).
- Schließen Sie die Kabel (90 und 60) an. Rücksitzrahmen (73) am Hauptrahmen (61) befestigen und mit Schrauben (4), Unterlegscheiben (9), Unterlegscheiben (24) an den Seiten und gebogenen Unterlegscheiben (58), Unterlegscheiben (9) und Schrauben (4) auf der Unterseite

Schritt 3




- Schiebesitzhalterung (39) am Heckrahmen (73) anbringen und mit Schrauben (34), Unterlegscheiben (9) und Unterlegscheiben (24) befestigen.
- Abdeckung (57) und Abdeckungen (64/72) anbringen und mit den Schrauben (5 und 59) am Schiebesitzhalter (39) befestigen.

Schritt 4




- Befestigen Sie die Rückenlehne (17) am Sitzhalter (75) mit Schrauben (79), Unterlegscheiben (80 und 81).

Schritt 5




- Befestigen Sie die Rückenlehne (12) mit den Schrauben (21), Unterlegscheiben (20 und 19) am Rahmen (17).
- Befestigen Sie den Sitz (30) mit den Schrauben (31) am Rahmen (17).

Schritt 6




- Bringen Sie die Griffe (25) an der Rückenlehne (17) an und befestigen Sie die Abdeckungen (23), Schrauben (22), Unterlegscheiben (24) und Abdeckungen (16).
- Verbinden Sie die Kabel vom Griff (26) mit den Kabeln vom Rahmen (60).

Schritt 7



- Befestigen Sie die Griffe (82) am Rahmen (61) mit den Schrauben (4), gebogenen Unterlegscheiben (58) und Unterlegscheiben (9).

Schritt 8



- Verbinden Sie die Kabel von der Konsole (1a) mit den Kabeln vom Rahmen (6) und die Kabel von der Konsole (1b) mit den Kabeln vom Rahmen (5).
- Halterung (1) am Rahmen (61) anbringen und mit Schrauben (2) und Unterlegscheiben (89) befestigen.

Konsole

Abbildung

TIME (Zeit)	00:00-99:00
SPEED (Geschwindigkeit) SPD	0-99,9 KM/H (ML/H)
DISTANZ (Entfernung)	0,00-9999 KM (ML)
CALORIES (Kalorie)	0.0-9999 KCAL
ODOMETEER (GESAMTSTRECKE)ODO	0,0-9999 KM (ML)
PULSE(Puls) PUL	0,40 ~ 240 BPM

Tasten

MODE	Auswahl bestätigen
SET	Zeit, Distanz, Kalorien, Puls einstellen
CLEAR (RESET)	Wert zurücksetzen
ON / OFF (START / STOP)	Programmstart, Pause

Funktionen

Auto on / off	Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn die Taste gedrückt oder das Pedal gedrückt wird. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn 4 Minuten lang keine Aktion erfolgt
RESET	Die Konsole kann zurückgesetzt werden, indem die Batterien ausgetauscht oder die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.
MODE	Sie können zwischen automatischer Datenanzeige oder Sperre wählen, um ein Daten anzuzeigen.

TIME (Zeit)	Verwenden Sie MODE, um ZEIT auszuwählen. Zeigt die Trainingszeit an
SPEED (Geschwindigkeit)	Verwenden Sie MODE, um GESCHWINDIGKEIT auszuwählen. Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.
DISTANZ (Entfernung)	Verwenden Sie MODE, um DISTANCE auszuwählen. Die aktuelle Distanz wird angezeigt.
CALORIE (Kalorie)	Verwenden Sie MODE, um KALORIEN auszuwählen. Die verbrannten Kalorien werden angezeigt.
ODOMETER (GESAMTSTRECKE)	Verwenden Sie MODE, um KM-METER auszuwählen. Die Gesamtstrecke wird angezeigt.
PULSE (Puls)	Verwenden Sie MODE, um einen Impuls auszuwählen. Die aktuelle Herzfrequenz des Benutzers wird angezeigt. Halten Sie die Pulsdetektoren 30 Sekunden lang gedrückt.

SCAN: Zeigt automatisch alle 4 Sekunden Daten an.

BATTERIE: Wenn das Display schlecht lesbar ist, ersetzen Sie die Batterie.

Aufwärmen

Regelmäßige Bewegung beginnt mit der Aufwärmphase und endet mit Ruheübungen. Die Aufwärmphase soll den Körper auf die anschließende Belastung vorbereiten. Entspannungsübungen sollten dann Muskelverletzungen und Krämpfen vorbeugen. Führen Sie Aufwärm- und Entspannungsübungen gemäß der folgenden Tabelle durch.



Finger an die Zehenspitzen

Stellen Sie sich aufrecht hin. Halten Sie Arme entspannt und beugen Sie Ihren Oberkörper nach vorne Richtung Füße. Versuchen Sie so weit wie möglich nach unten zu kommen. Wenn Sie die Spannung spüren halten Sie diese Position etwa 15 Sekunden. Anfänger können bei dieser Übung die Knie auch leicht beugen.



Oberschenkel

Lehnen Sie sich mit einer Hand gegen die Wand. Greifen Sie mit einer Hand hinter Ihren Rücken und halten Sie Ihren Fuß fest. Ziehen Sie ihn so weit wie möglich an Ihr Gesäß. 30 Sekunden halten und mit dem anderen Bein wiederholen.



Knie

Setzen Sie sich hin und strecken Sie Ihr rechtes Bein aus. Winkeln Sie Ihr linkes Bein an und schieben Sie den linken Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Strecken Sie Ihren rechten Arm bis zur Spitze des ausgestreckten Beins. 15 Sekunden halten und loslassen. Wiederholen Sie das gleiche für die linke Seite.



Innenseiten der Oberschenkel

Setzen Sie sich wie im Bild gezeigt auf den Boden. Ziehen Sie Ihre Füße Richtung Gesäß. Drücken Sie Ihre Füße mit den Sohlen gegeneinander. Die Knie zeigen nach außen und drücken nach unten. 30-40 Sekunden halten, wenn möglich.



Wade und Achillessehne

Platzieren Sie sich ca. eine Schrittlänge vor einer Wand. Ein Bein nach vorne, das andere nach hinten. Beugen sie den Oberkörper nach vorne und drücken Sie die Arme gegen die Wand. Fersen fest auf dem Boden lassen. Drücken Sie bei dem ausgestreckten Bein die Knie durch und halten Sie die Spannung in der Wade für 10 sek. Wechseln Sie anschließend die Seite.

Problemlösungen

Problem	Lösung
Liegerad ist nicht stabil	Ausgleich durch die StabilisierungsfüÙe
Keine Daten angezeigt	1. Zustand der Kabel prüfen
	2. Überprüfen Sie den Batteriestatus
	3. Ersetzen Sie die Batterien
Kein Puls erkannt	1. Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind
	2. Halten Sie die Griffe immer mit beiden Händen
	3. Du drückst zu stark auf die Platten
Liegerad quietscht	Schrauben festziehen

Vorteile des Liegerads

Liegeräder sind eine gute Wahl, wenn Sie den Lendenbereich des Rückens stabilisieren müssen. Sie sitzen angelehnt, während Sie beim Training auf einem klassischen Heimtrainer über den Lenker gebeugt sind. Das Liegerad fördert daher eine bessere Körperhaltung.

Das Liegerad ist gelenkschonend. Der untere Rücken wird in einem großen, stabilen Sattel gehalten und Ihre Knie und Knöchel werden vor möglichen Verletzungen geschützt.

Liegeräder sind auch für die meisten Menschen mit neurologischen Erkrankungen eine gute Wahl. Wenn Ihr Rücken oder Ihre Gelenke z. B. an rheumatoider Arthritis leiden, kann ein Liegerad aufgrund Ihrer Gewichtsverteilung die bessere Lösung für Sie sein.

WARTUNG

- Mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Wischen Sie die elektrischen Teile nur mit einem Tuch ab. Kontakt mit Wasser vermeiden.

LAGERUNG

Lagern Sie das Liegerad in einer sauberen und trockenen Umgebung. Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter ausgeschaltet und die Maschine nicht eingesteckt ist.

Wichtige Hinweise

- Dieses Gerät entspricht den üblichen Sicherheitsbestimmungen und ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Jede andere Verwendung ist verboten und kann für Benutzer gefährlich sein. Für Schäden, die durch unsachgemäÙe oder unzulässige Handhabung der Maschine entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie mit dem Training auf einem Laufband beginnen. Der Arzt soll beurteilen, ob Sie körperlich in der Lage sind, das Gerät zu

benutzen und welche Anstrengung Sie aushalten können. Unsachgemäße Bewegungen können Ihrer Gesundheit schaden.

- Wenn Sie während des Trainings Schmerzen, Übelkeit, Kurzatmigkeit oder andere gesundheitliche Probleme verspüren, beenden Sie das Training sofort. Bei anhaltenden Schmerzen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Laufband ist nicht als professionelles oder medizinisches Hilfsmittel geeignet. Es darf auch nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.
- Der Herzfrequenzsensor ist kein medizinisches Gerät. Es liefert nur indikative Informationen über Ihre durchschnittliche Herzfrequenz und jede vorgeschlagene Herzfrequenz ist nicht medizinisch bindend. Gescannte Daten sind aufgrund unkontrollierbarer menschlicher und umweltbedingter Faktoren möglicherweise nicht immer genau.

Umweltschutz

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächstgelegenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN, BESCHWERDEN

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware, sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen. unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder

Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware keine andere als vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben wurde. Die gesetzliche Dauer der Gewährleistung bleibt hiervon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche oder vereinbarten Eigenschaften enthält.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch ein Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle über Handhabe, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach Erhalt der Ware auf Beschädigung zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation der Ware ist der Käufer verpflichtet auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen welche sich im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels ergeben haben. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen die fehlerhafte Ware ein anderes voll funktionsfähiges Produkt zu liefern. Dieses besitzt mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

CZ
SEVEN SPORT GmbH

Sitz
Hauptsitz:
Reklamation und Service:

Strakonická 1151 / 2c, Prag 5, 150 00, CZ
Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
Steuernummer: CZ26847264

Tel.: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
inSPORTline GmbH**

Hauptsitz, Reklamation, Service: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
Steuernummer: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: